

# Wonky Monkey

## WM HS-BT550 Wireless Bluetooth headphone

User Instructions

### Specifications

Model	Bluetooth headphone WM HS-550
Charge	DC 5V Micro-USB (cable included)
Audio	AUX 3.5mm audio (cable included) Wireless (Bluetooth)
Bluetooth	V2.1+EDR (10m range)

### Included

1x	Bluetooth headphone
1x	3.5mm to 3.5mm connector audio cable
1x	USB to micro USB charging cable
1x	User manual
1x	CE Statement



### How to charge the Wonky Monkey Bluetooth headphone?

Connect the USB charging cable (included) to the Micro-USB port on the Wonky Monkey Bluetooth headset and to a USB power source, for instance on a PC, laptop or a USB-AC adapter (not included).

### How to play music on the Wonky Monkey Bluetooth Headphone?

Charge the speaker and switch it on. Connect the Bluetooth headphone via Bluetooth (Wireless) or via the audio cable (3.5mm jack) to an audio source. To pair the headphone via Bluetooth, switch it on; you can see the LED on the headphone blinking red and blue. Turn on your audio player's Bluetooth and pair it with the Wonky Monkey Bluetooth headphone. Play music on your audio player and it will play wirelessly on your Wonky Monkey Bluetooth headphone. Switch it off when not in use to preserve the battery. Hands free calling function only available via Bluetooth connection only.

### Warnings

Do not expose the Bluetooth headphone to a heat source or hot environment.  
Do not short-circuit the Bluetooth headphone. Do not submerge or expose the speaker to fluids.  
Do not pierce, break, twist, bend, throw, hit or apply and pressure to the Bluetooth headphone.  
Do not disassemble or alter the outside cover of the Bluetooth headphone.

# Wonky Monkey

## WM HS-BT550 Draadloze Bluetooth koptelefoon

Gebruikersinstructies

### Specificaties

Model	Bluetooth koptelefoon WM HS-550
Opladen	DC 5V Micro-USB (kabel bijgesloten)
Audio	AUX 3,5 mm audio (kabel bijgesloten) Draadloos (Bluetooth)
Bluetooth	V2.1+EDR (10 m bereik)

### Bevat

1x	Bluetooth koptelefoon
1x	Audiokabel met connector 3,5 mm naar 3,5 mm
1x	USB naar micro USB-oplaadkabel
1x	Gebruikershandleiding
1x	CE-Verklaring



### Hoe wordt de Wonky Monkey Bluetooth koptelefoon geladen?

Sluit de (bijgesloten) USB-laadkabel aan op de Micro-USB-poort op de Wonky Monkey Bluetooth koptelefoon-set en op een USB-vermogensbron zoals bijvoorbeeld op een PC, laptop of een USB-netadapter (niet bijgeleverd).

### Hoe wordt muziek op de Wonky Monkey Bluetooth Koptelefoon afgespeeld?

Laad de koptelefoon en schakel deze in. Sluit de Bluetooth koptelefoon (draadloos) aan, dan wel via de audiokabel (3,5 mm aansluiting), op een audiobron. Om de koptelefoon via Bluetooth te pairen schakelt u hem in. U kunt de LED op de koptelefoon rood en blauw zien knipperen. Schakel de Bluetooth van uw audiospeler in en pair deze met de Wonky Monkey Bluetooth koptelefoon. Speel de muziek op uw audiospeler af en deze zal draadloos uit uw Wonky Monkey Bluetooth koptelefoon klinken. Schakel de koptelefoon uit als hij niet gebruikt wordt om de batterij te sparen. Handsfree belfunctie alleen beschikbaar via de Bluetooth verbinding.

### Waarschuwingen

De Bluetooth koptelefoon niet blootstellen aan warmtebronnen of een hete omgeving.  
Veroorzaak geen kortsluiting in de Bluetooth koptelefoon. De koptelefoon niet in vloeistoffen dompelen of eraan blootstellen.  
De Bluetooth koptelefoon niet doorboren, breken, verdraaien of buigen. Gooi niet met de koptelefoon en oefen er geen kracht op uit.  
De Bluetooth koptelefoon niet demonteren of de ombouw ervan veranderen.

# Wonky Monkey

## WM HS-BT550 Wireless Bluetooth-Kopfhörer

Bedienungsanleitung

### Technische Daten

Modell	Bluetooth-Kopfhörer WM HS-550
Aufladem	DC 5V Micro-USB (Kabel beiliegend)
Audio	AUX 3,5mm Audio (Kabel beiliegend) Wireless (Bluetooth)
Bluetooth	V2.1+EDR (Bereich 10 m)

### Im Lieferumfang enthalten

1x	Bluetooth-Kopfhörer
1x	Stecker für Audio-Kabel 3,5 mm zu 3,5mm
1x	Aufladekabel USB zu Micro USB
1x	Bedienungsanleitung
1x	CE Konformitätserklärung



### Wie wird der Wonky Monkey Bluetooth-Kopfhörer aufgeladen?

Verbinden Sie das USB-Aufladekabel (beiliegend) mit dem Micro-USB-Anschluss am Wonky Monkey Bluetooth-Kopfhörer und einer USB-Stromversorgung, zum Beispiel an einem PC, Laptop oder einem USB-Netzteil (nicht beiliegend).

### Wie kann mit dem Wonky Monkey-Bluetooth-Kopfhörer Musik wiedergegeben werden?

Laden Sie den Lautsprecher auf und schalten Sie ihn ein. Verbinden Sie den Kopfhörer über Bluetooth (drahtlos) oder über das Audiokabel (3,5 mm-Buchse) mit einer Audioquelle. Schalten Sie den Kopfhörer um ihn über Bluetooth anzuschließen, ein. Dann sehen Sie, dass die LED am Kopfhörer rot und blau blinkt. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Audio-Wiedergabegerätes ein und verbinden Sie es mit dem Wonky Monkey Bluetooth-Kopfhörer. Geben Sie die Musik mit Ihrem Audio-Wiedergabegerät wieder und diese wird drahtlos über Ihren Wonky Monkey Bluetooth-Kopfhörer wiedergegeben. Schalten Sie ihn nach der Benutzung aus, um Batterie zu sparen. Die Freisprech-Funktion ist nur über eine Bluetooth-Verbindung möglich.

### Warnungen

Setzen Sie den Bluetooth-Kopfhörer keiner Wärmequelle oder heißen Umgebungen aus. Schließen Sie den Bluetooth-Kopfhörer nicht kurz. Setzen Sie den Lautsprecher keinen Flüssigkeiten aus und tauchen Sie ihn nicht in diese. Quetschen, brechen, verdrehen, biegen, werfen, schlagen Sie den Bluetooth-Kopfhörer nicht und üben Sie keine Druck darauf aus. Zerlegen Sie den Bluetooth-Kopfhörer nicht und verändern Sie sein Gehäuse nicht.

# Wonky Monkey

## Casque sans fil Bluetooth WM HS-BT550

Instructions d'utilisation

### Spécifications

Modèle	Casque Bluetooth WM HS-550
Charge	DC 5V Micro-USB (câble inclus)
Audio	Audio AUX 3.5 mm (câble inclus) Sans fil (Bluetooth)
Bluetooth	V2.1+EDR (plage de 10 m)

### Inclus

1x	Casque Bluetooth
1x	Câble audio connecteur 3.5 mm à 3.5 mm
1x	USB au câble de chargement micro USB
1x	Mode d'emploi
1x	Déclaration CE



### Comment recharger le casque Bluetooth Wonky Monkey ?

Brancher le câble de chargement USB (fourni) au port Micro-USB du casque Bluetooth Wonky Monkey et à une source d'alimentation USB, par exemple un PC, un ordinateur portable ou un adaptateur USB-AC (non inclus).

### Comment jouer de la musique sur le casque Bluetooth Wonky Monkey ?

Charger le haut-parleur et l'allumer. Brancher le casque via Bluetooth (sans fil) ou via le câble de connexion (jack de 3,5 mm) à une source audio. Pour coupler le casque via Bluetooth, l'allumer ; on peut voir la DEL sur le casque clignoter bleu et rouge. Allumer le Bluetooth sur le lecteur audio et le coupler avec le casque Bluetooth Wonky Monkey. Écouter de la musique sur le lecteur audio, qui fonctionne sans fil avec votre casque Bluetooth Wonky Monkey. L'éteindre après utilisation pour préserver la batterie. Communication mains libres supportée uniquement via connexion Bluetooth.

### Avertissements

Ne pas exposer le casque Bluetooth à une source de chaleur ou dans un environnement chaud. Ne pas court-circuiter le casque Bluetooth. Ne pas immerger ou exposer le haut-parleur aux fluides. Ne pas percer, casser, tordre, plier, jeter, frapper ou exercer de pression sur le casque Bluetooth. Ne pas démonter ou modifier la couverture extérieure du casque Bluetooth.