


# Wonky Monkey

## Colorwave XL speaker

### User Instructions

#### Specifications

Model	WM SP-BT20BL
Transmit frequency	2.4GHz ~ 2.4835GHz
Working distance	10m (30ft)
Playing time	Approx. 3 hours
Power output	2 x 5W
Bluetooth	V2.1



#### Included

1x	Bluetooth speaker
1x	Micro USB to USB cable
1x	Audio cable
1x	User manual

#### How to pair the Speaker to your smartphone?

- 1) Press play for 5 seconds to turn on the speaker and pairing mode will start (LED light blinks)
- 2) Activate Bluetooth on your phone and scan for Bluetooth devices.
- 3) Select 'WM SP-BT20BL' and pairing will initiate.

#### How to play music on Bluetooth speaker via smartphone?

When connected, your audio device will play all phone and media audio on the Colorwave XL speaker.

#### Switch on and change LED Themes

Short press the  button to switch between the 5 programmed LED light shows.

#### Charging the Colorwave XL speaker

Connect the included USB charging cable to the Micro-USB port on the Colorwave Speaker and to a USB power source, for instance on a PC, laptop or USB-AC adapter (not included). When charging has finished, please close the silicone cover properly to prevent water leaking in.

#### Warnings

Do not expose the Bluetooth speaker to a heat source or hot environment.  
Do not short-circuit the Bluetooth speaker. Do not submerge or expose the speaker to fluids.  
Do not pierce, break, twist, bend, throw, hit or apply and pressure to the Bluetooth speaker.  
Do not disassemble or alter the outside cover of the Bluetooth speaker

Hereby we declare that the product is in conformity with the following European standards:

-R&TTE Directive 1999/5/EC  
-RoHS Directive 2011/65/EU

Complete declarations of conformity can be found at [www.wonkymonkey.nl](http://www.wonkymonkey.nl)



# Wonky Monkey

## Colorwave XL speaker

### Handleiding

#### Specificaties

Model	WM SP-BT20BL
Frequentie	2.4GHz ~ 2.4835GHz
Bereik	10m
Speelduur	Ong. 3 hours
Vermogen	2 X 5W
Bluetooth	v2.1

#### Inhoud

1x	Bluetooth speaker
1x	Micro-USB-naar-USB kabel
1x	Audio kabel
1x	Handleiding

#### Hoe koppel ik de speaker met mijn telefoon?

- 1) Druk 5 seconden op 'play'; de speaker gaat aan en de koppelstand wordt actief (LED knippert)
- 2) Activeer Bluetooth op je telefoon en scan naar Bluetooth apparaten in de buurt.
- 3) Selecteer 'WM SP-BT20BL' en de koppeling zal geschieden.

#### Hoe speel ik muziek af op de speaker via Bluetooth vanaf mijn telefoon?

Eenmaal gekoppeld zal alle telefoon- en mediageluiden afspelen op de speaker via Bluetooth.

#### Aanzetten en wisselen van LED kleurthema's

Druk kort op de  knop om te wisselen tussen de 5 geprogrammeerde licht shows en de uit-stand.

#### Opladen van de Colorwave XL speaker

Verbind de USB-oplaadkabel met de micro-USB poort op de speaker en een USB voedingsbron, bv. op een PC, laptop of USB-AC adapter (niet inbegrepen). Zodra het opladen is voltooid, zorg ervoor dat het siliconen deksel goed gesloten wordt om de oplaadpoort te beschermen tegen water of stof.


#### Waarschuwingen

Stel de speaker niet bloot aan een hittebron of hete omgeving.  
Veroorzaak geen kortsluiting in de speaker. Stel de speaker niet bloot aan vloeistoffen.  
De speaker niet doorboren, breken, buigen, gooien, slaan of aan hoge druk blootstellen.  
De kast van de speaker niet openmaken.

Wij verklaren bij dezen dat het product conform de volgende Europese normen is:

-Richtlijn R&TTE 1999/5/EG  
-Richtlijn RoHS 2011/65/EU

Volledige verklaringen van overeenstemming kunnen gevonden worden op: [www.wonkymonkey.nl](http://www.wonkymonkey.nl)



# Wonky Monkey

## Lautsprecher Colorwave XL

### Bedienungsanleitung

#### Technische Daten

Modell	WM SP-BT20BL
Übertragungsfrequenz	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Betriebsentfernung	10 m (30 ft)
Wiedergabedauer	Etwa 3 Stunden
Ausgangsleistung	2 x 5 W
Bluetooth	V 2.1

#### Im Lieferumfang enthalten

1x	Bluetooth-Lautsprecher
1x	Verbindung Mikro-USB zu USB-Kabel
1x	Audio-Kabel
1x	Bedienungsanleitung



#### Wie können Sie den Lautsprecher mit Ihrem Smartphone verbinden?

- 1) Betätigen Sie für 5 s Wiedergabe, um den Lautsprecher einzuschalten, wonach der Verbindungsmodus beginnt (LED blinkt).
- 2) Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Telefon und suchen Sie nach den Bluetooth-Geräten.
- 3) Wählen Sie 'WM SP-BT20BL' und die Verbindung wird hergestellt.

#### Wie können Sie Musik auf dem Bluetooth-Lautsprecher über das Smartphone wiedergeben?

Nach dem Herstellen der Verbindung gibt Ihr Audio-Gerät alle Audio-Dateien auf dem Telefon oder auf anderen Medien über den Lautsprecher Colorwave XL wieder.

#### Einschalten des Geräts und wechseln der LED-Folgen

Betätigen Sie kurz die  Taste zum Umschalten zwischen den programmierten LED-Lichtshows.

#### Aufladen des Lautsprechers Colorwave XL

Verbinden Sie das beiliegende USB-Aufladekabel mit dem Micro-USB-Anschluss an Lautsprecher Colorwave XL und einer USB-Stromquelle, wie zum Beispiel einem PC, Laptop oder USB-Netzadapter (nicht beiliegend). Schließen Sie, nachdem das Aufladen beendet ist, die Silikonabdeckung, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern.

#### Warnungen

Setzen Sie den Bluetooth-Lautsprecher keiner Wärmequelle oder heißen Umgebungen aus.  
Schließen Sie den Bluetooth-Lautsprecher nicht kurz. Setzen Sie den Lautsprecher keinen Flüssigkeiten aus und tauchen Sie ihn nicht in diese.  
Quetschen, brechen, verdrehen, biegen, werfen, schlagen Sie den Bluetooth-Lautsprecher nicht und üben Sie keine Druck darauf aus.  
Zerlegen Sie den Bluetooth-Lautsprecher nicht und verändern Sie sein Gehäuse nicht.

Wir erklären hiermit, dass das Produkt die folgenden Europäischen Standards erfüllt:

-R&TTE Richtlinie 1999/5/EG  
-RoHS Richtlinie 2011/65/EU

Die vollständige Konformitätserklärung ist zu finden auf: [www.wonkymonkey.nl](http://www.wonkymonkey.nl)




# Wonky Monkey

## Haut-parleur Colorwave XL

Instructions d'utilisation

### Spécifications

Modèle	WM SP-BT20BL
Fréquence de transmission	2.4 GHz ~ 2,4835 GHz
Distance de travail	10 m (30 ft)
Temps de lecture	Env. 3 heures
Puissance de sortie	2 x 5 W
Bluetooth	V2.1



### Inclus

1x	Haut-parleur Bluetooth
1x	Câble Micro USB à USB
1x	Câble audio
1x	Mode d'emploi


### Comment coupler le Haut-parleur à votre smartphone ?

- 1) Appuyer sur « play » pendant 5 secondes pour allumer le haut-parleur et le mode de couplage va commencer (le témoin LED clignote)
- 2) Activer le Bluetooth sur le téléphone et rechercher les dispositifs Bluetooth.
- 3) Sélectionner 'WM SP-BT20BL' et le couplage va commencer.

### Comment jouer de la musique sur le haut-parleur Bluetooth via smartphone ?

Une fois connecté, votre dispositif audio lira tous les téléphones et les médias audio sur le haut-parleur Colorwave XL.

### Allumer et modifier les thèmes LED

Appuyer brièvement sur le  bouton pour faire défiler les 5 spectacles de lumière LED programmés.

### Charger le haut-parleur Colorwave XL

Brancher le câble de chargement USB fourni au port Micro-USB du Haut-parleur Colorwave XL et à une source d'alimentation USB, par exemple un PC, un ordinateur portable ou un adaptateur USB-AC (non inclus). Lorsque le chargement est terminé, veuillez fermer le couvercle en silicone correctement pour éviter les infiltrations d'eau.

### Avertissements

Ne pas exposer le haut-parleur Bluetooth à une source de chaleur ou à un environnement chaud.  
Ne pas court-circuiter le haut-parleur Bluetooth. Ne pas immerger ou exposer le haut-parleur aux fludes.  
Ne pas percer, casser, tordre, plier, jeter, frapper ou appliquer de pression au haut-parleur Bluetooth.  
Ne pas démonter ou modifier la couverture extérieure ou le haut-parleur Bluetooth.

Par la présente, nous déclarons que le produit est en conformité avec les normes européennes suivantes :

- Directive R&TTE 1999/5/EG
- Directive RoHS 2011/65/UE

Les déclarations de conformité peuvent être trouvés à l'adresse : [www.wonkymonkey.nl](http://www.wonkymonkey.nl)



# Wonky Monkey

## Altoparlante Colorwave XL


Istruzioni d'uso

### Specifiche tecniche

Modello	WM SP-BT20BL
Frequenza di trasmissione	2,4 ~ 2,4835 GHz
Distanza operativa	10 m (30ft)
Durata di funzionamento	Circa 3 ore
Potenza di uscita	2x 5W
Versione Bluetooth™	2.1

### Contenuto della confezione

1x	Altoparlante Bluetooth™
1x	Cavo da Micro USB ad USB
1x	Cavetto audio
1x	Manuale di istruzioni



### Come accoppiare l'altoparlante allo smartphone?

- 1) Premere il tasto play per 5 secondi per accendere l'altoparlante; quindi si avvierà la procedura di accoppiamento (pairing) ed il LED comincerà a lampeggiare.
- 2) Attivare il Bluetooth™ sullo smartphone ed avviare la ricerca di dispositivi Bluetooth™.
- 3) Selezionare 'WM SP-BT20BL' per accoppiare l'altoparlante.

### Come riprodurre musica dallo smartphone tramite Bluetooth™ ?

Una volta accoppiato, l'altoparlante Colorwave XL riprodurrà qualsiasi contenuto audio presente sul dispositivo.

### Accendere e variare i temi LED

Premere brevemente il tasto  per cambiare il programma LED tra i 5 disponibili.

### Ricaricare l'altoparlante Colorwave XL

Collegare il cavetto USB di ricarica alla porta Micro-USB presente sull'altoparlante Colorwave XL ed ad una porta USB alimentata, come ad es. quelle presenti su PC, laptops o alimentatori USB (non inclusi). Una volta terminate la ricarica, richiudere la copertura in silicone per prevenire infiltrazioni d'acqua.

### Avvertenze

Non esporre l'altoparlante Bluetooth™ a fonti di calore o ad alte temperature.  
Non cortocircuitare l'altoparlante Bluetooth™. Non immergere od esporre l'altoparlante a liquidi.  
Non forare, rompere, torcere, piegare, tirare, colpire o applicare eccessiva pressione all'altoparlante Bluetooth™.  
Non smontare o alterare in alcun modo l'involucro esterno dell'altoparlante Bluetooth™.

Hereby we declare that the product is in conformity with the following European standards:

- R&TTE - Direttiva 1999/5/CE
- RoHS - Direttiva 2011/65/CE

Le dichiarazioni di conformità complete sono disponibili presso: [www.wonkymonkey.nl](http://www.wonkymonkey.nl)

