

Wonky Monkey

User instructions Rumble Stereo Speaker

Specifications

Model	WM SP-BT70
Transmit frequency	2.4GHz ~ 2.4835GHz
Working distance	10m (30ft)
Playing time	up to 12 hours
Power output	2 x 3W
Bluetooth	v4.1

<u>Included</u>	1x	Bluetooth speaker
	1x	Micro-USB to USB cable
	1x	Audio cable
	1x	User instructions



Charging the WM SP-BT70 stereo speaker

Connect the included USB charging cable to the Micro-USB port on the WM SP-BT70 Bluetooth Speaker and to a USB power source, for instance on a PC, laptop or USB-AC adapter (not included).

How to pair the Speaker to your smartphone?

- Turn on the speaker by pressing 5 seconds on the play (on/off) button, the speaker will enter pairing mode and a small indicator LED will start flashing.
- Activate the Bluetooth function on your phone to search for nearby Bluetooth devices.
- Select the device of "WM SP-BT70" from the list and pairing will be established in a few seconds. Paired devices will connect automatically from now on.

How to play music on Bluetooth speaker via smartphone?

After connecting your audio device to the WM SP-BT70 speaker, play your music on your audio device and the music will play through the connected Rumble Stereo Speaker.

Warnings

Do not expose to a heat source or hot environment. Do not short-circuit. Do not submerge or expose to fluids. Do not pierce, break, twist, bend, throw, hit or apply pressure. Do not disassemble or alter the outside cover.

Hereby we declare that the product is in conformity with the following European standards:

-R&TTE Directive 1999/5/EG

-RoHS Directive 2011/65/EU

Complete declarations of conformity can be found at: www.wonkymonkey.nl



Wonky Monkey

Gebruikersinstructies Rumble Stereo Speaker

Specificaties

Model	WM SP-BT70
Zendfrequentie	2.4GHz ~ 2.4835GHz
Bereik	10m
Accuduur	tot max 12 uur
Vermogen	2 x 3W
Bluetooth	v4.1

<u>Inclusief</u>	1x	Bluetooth luidspreker
	1x	Micro-USB to USB kabel
	1x	Audio kabel
	1x	Gebruikersinstructies




Hoe wordt de Wonky Monkey Rumble Stereo Speaker geladen?

Sluit de USB-laadkabel (inbegrepen) aan op de Micro-USB poort op de speaker en op een USB-stroombron, bijvoorbeeld op een PC, laptop of USB-netadapter (niet inbegrepen).

Hoe koppel ik de Wonky Monkey Rumble Stereo Speaker?

- Zet de speaker aan door 5 seconden op de 'Play' (on/off) knop te drukken, de speaker zal beginnen met de koppeling modus en een klein LED-indicatielampje zal gaan knipperen.
- Activeer de Bluetooth functie op de telefoon of MP3-speler om te zoeken naar Bluetooth apparaten in de buurt..
- Selecteer het apparaat 'WM SP-BT70' uit de lijst om de koppeling te bevestigen. Gekoppelde apparaten zullen voortaan automatisch draadloos verbinding maken.



Hoe wordt muziek afgespeeld op de speaker?

Na het verbinden van de speaker met een smartphone (of ander Bluetooth audio apparaat) zal de muziek en gesprekken van de smartphone worden afgespeeld op de speaker.

Waarschuwingen

Niet blootstellen aan warmtebronnen, vloeistoffen, een hete of vochtige omgeving. Geen kortsluiting veroorzaken. Niet doorboren, breken, verdraaien of buigen. Niet ermee gooien of er een overmatige druk op uitoefenen. Niet demonteren of veranderen.

Wij verklaren bij dezen dat het product conform de volgende Europese normen is:

-Richtlijn R&TTE 1999/5/EG

-Richtlijn RoHS 2011/65/EU

Volledige verklaringen van overeenstemming kunnen gevonden worden op: www.wonkymonkey.nl



Wonky Monkey

Gebrauchsanweisung Rumble Stereo-Lautsprecher

Technische Daten

Modell	WM SP-BT70
Übertragungsfrequenz	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Betriebsentfernung	10 m (30 ft)
Wiedergabedauer	bis zu 12 Stunden
Ausgangsleistung	2 x 3 W
Bluetooth	v4.1

<u>Beiliegend</u>	1x	Bluetooth-Lautsprecher
	1x	Kabel Micro-USB zu USB
	1x	Audio-Kabel
	1x	Gebrauchsanweisung




Aufladen des Stereo-Lautsprechers WM SP-BT70

Verbinden Sie das beiliegende USB-Aufladekabel mit dem Micro-USB-Anschluss am Bluetooth-Lautsprecher SP-BT70 und einer USB-Stromquelle, wie zum Beispiel einem PC, Laptop oder USB-Netzadapter (nicht beiliegend).

Wie können Sie den Lautsprecher mit Ihrem Smartphone verbinden?

- Schalten Sie den Lautsprecher durch 5 s-langes Drücken auf die Wiedergabe-Taste (Ein/Aus-Taste) ein. Der Lautsprecher schaltet in den Verbindungsmodus und eine kleine LED-Anzeige beginnt zu blinken.
- Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Telefon und suchen Sie nach in der Nähe befindlichen Bluetooth-Geräten.
- Wählen Sie das Gerät "WM SP-BT70" aus der Liste und innerhalb weniger Sekunden wird die Verbindung dazu hergestellt. Die verbundenen Geräte werden von nun an die Verbindung automatisch herstellen.



Wie können Sie Musik auf dem Bluetooth-Lautsprecher über das Smartphone wiedergeben?

Wenn Sie Ihre Musik auf dem Audiogerät abspielen, nachdem Sie dieses mit dem Lautsprecher WM SP-BT70 verbunden haben, wird die Musik über den verbundenen Rumble Stereo -Lautsprecher wiedergegeben.

Warnungen

Setzen Sie das Gerät keiner Wärmequelle oder heißen Umgebungen aus. Schließen Sie sie nicht kurz. Setzen Sie das Gerät keinen Flüssigkeiten aus und tauchen Sie sie nicht in diese. Quetschen, brechen, drehen, biegen, werfen Sie das Gerät nicht, schlagen Sie nicht darauf üben Sie keinen Druck darauf aus. Zerlegen oder verändern Sie das Gehäuse nicht.

Wij verklaren bij dezen dat het product conform de volgende Europese normen is:

-Richtlijn R&TTE 1999/5/EG

-Richtlijn RoHS 2011/65/EU

Volledige verklaringen van overeenstemming kunnen gevonden worden op: www.wonkymonkey.nl





Instructions d'utilisation du haut-parleur Stéréo Rumble

Spécifications

Modèle	WM SP-BT70
Fréquence de transmission	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Distance de travail	10 m (30 ft)
Autonomie en veille	jusqu'à 12 heures
Puissance de sortie	2 x 3 W
Bluetooth	v4.1

<u>Inclus</u>	1x	Haut-parleur Bluetooth
	1x	Câble Micro USB à USB
	1x	Câble audio
	1x	Instructions d'utilisation




Chargement du haut-parleur stéréo WM SP-BT70

Brancher le câble de chargement USB fourni au port Micro-USB du Haut-parleur Bluetooth WM SP-BT70 et à une source d'alimentation USB, par exemple un PC, un ordinateur portable ou un adaptateur USB-AC (non inclus).

Comment coupler le Haut-parleur à votre smartphone ?

- Allumer le haut-parleur en appuyant 5 secondes sur le bouton « play » (on/off), le haut-parleur passe en mode de couplage et un petit voyant DEL se met à clignoter.
- Activer la fonction Bluetooth sur le téléphone pour rechercher les dispositifs Bluetooth.
- Sélectionner le dispositif de « WM SP-BT70 » de la liste et le couplage sera établi en quelques secondes. Les dispositifs appariés se connecteront automatiquement à partir de ce moment.



Comment jouer de la musique sur le haut-parleur Bluetooth via smartphone ?

Après avoir connecté votre dispositif audio au haut-parleur WM SP-BT70, écoutez votre musique sur votre dispositif audio et la musique passera à travers le Haut-parleur stéréo Rumble connecté.

Avertissements

Ne pas exposer à une source de chaleur ou dans un environnement chaud. Ne pas court-circuiter Ne pas immerger ou exposer aux fluides. Ne pas percer, casser, tordre, plier, jeter, frapper ou exercer de pression. Ne pas démonter ou modifier la couverture.

Par la présente, nous déclarons que le produit est en conformité avec les normes européennes suivantes :

- Directive R&TTE 1999/5/EG
- Directive RoHS 2011/65/UE

Les déclarations de conformité peuvent être trouvés à l'adresse: www.wonkymonkey.nl



Rumble Stereo Speaker - Manuale d'uso

Specifiche tecniche

Modello	WM SP-BT70
Frequenza di trasmissione	2,4GHz ~ 2,4835GHz
Distanza ma di funzionamento	10 m (30ft)
Durata in riproduzione	fino a 12 ore
Potenza d'uscita	2 x 3W
Versione Bluetooth	4.1

La confezione include

1x	Altoparlante Bluetooth
1x	Cavetto da Micro-USB a USB
1x	Cavetto audio
1x	Manuale d'uso




Come ricaricare l'altoparlante stereo WM SP-BT70

Collegare il cavetto USB di ricarica in dotazione alla porta Micro-USB presente sull'altoparlante Bluetooth WM SP-BT70 e ad una porta USB alimentata, come ad es. quelle presenti su PC, laptops o alimentatori USB (non inclusi).

Come eseguire l'accoppiamento dell'altoparlante con lo smartphone

- Premere il tasto play per 5 secondi per accendere l'altoparlante; quindi si avvierà la procedura di accoppiamento (pairing) ed un piccolo LED comincerà a lampeggiare.
- Attivare il Bluetooth sullo smartphone ed avviare la ricerca di dispositivi Bluetooth.
- Selezionare "WM SP-BT70" dalla lista dei dispositivi rilevati; quindi l'accoppiamento verrà finalizzato in pochi secondi. D'ora in poi, i dispositivi accoppiati si collegheranno automaticamente.



Come riprodurre musica dallo smartphone tramite Bluetooth

Una volta accoppiato al WM SP-BT70, l'altoparlante Rumble Stereo riprodurrà qualsiasi contenuto audio presente sul dispositivo.

Avvertenze

Non esporre l'altoparlante a fonti di calore o ad ambienti troppo caldi.
 Non cortocircuitare l'altoparlante.
 Non immergere o esporre l'altoparlante a/in nessun fluido.
 Non forare, rompere, torcere, piegare, tirare, colpire, nonché applicare alcuna pressione particolare all'altoparlante.
 Non smontare o alterare in alcun modo l'involucro esterno dell'altoparlante

Si dichiara che questo prodotto è conforme ai seguenti standard europei:

- R&TTE - Direttiva 1999/5/CE
- RoHS - Direttiva 2011/65/CE

Le dichiarazioni di conformità complete sono disponibili presso: www.wonkymonkey.nl

